

## 基本機能

-----

### DXF/DWG入力

「ヘッダー読み後に再設定する」がONの時、要素属性変換表でテーブルを変更して読み込むと、要素が全て1B1Lに入力される。

### 出図

特定データのBスプラインの線種ピッチが正しく印刷されない。

### 注釈

引出位置変更すると、中心点・交点を認識しなくなる。

### 文字貼付

Excelシートを文字貼付で貼り付ける際に、選択範囲によってCADPAC上の幅が変わる。

### 文字サイズ編集

特定の条件で作成された注釈に対して文字サイズ編集をすると、形状が崩れる。

### 要素計測

異尺度図面で面積計測の結果を文字化し、文字飾りを付け文字編集すると、文字飾りの尺度が不適切。

### 表示速度優先

レイヤー分割した図面を[指定]ボタンで複写先を選ぶと強制終了する。

## 機械オプション

-----

### ナット

座金付きの時、形状が欠けたり、隠線処理や確認変更の結果がおかしい場合がある。  
移動したものを確認変更すると元の位置に戻る。

六角ボルト、なべ小ねじ、丸皿小ねじ、丸小ねじ、皿小ねじ、トラス小ねじ  
全破線の要素を確認変更すると、その後全て全破線で作図される。

### 穴変換

M24×2のナットを穴変換すると内径が変更されない。