

## 基本機能

---

### DXF/DWG入力

特定図面を読み込むとエラーが発生したり強制終了する場合があります。  
線種定義名に特定Unicode文字が設定されていた場合、変換が止まってしまう場合があります。

### 延長短縮

円弧を延長短縮で円化することが出来ない。

### トリミング/ファイン表示

ファイン表示モードでポリラインをトリミングすると、正常に表示されない。

### 寸法変更

一部の手書き寸法を位置変更すると、寸法文字列の最後尾に実寸値が表示されてしまう。

### 切取移動

グループ化された要素に対し枠選択条件設定で色指定した上で切取移動を行うと、色指定しなかった箇所が削除されてしまう。

## 機械オプション

---

### 機械定型/六角ボルト

設定で細目を指示し[登録]すると、サイズが変わってしまう。

### 最新JIS対応/小ねじ

「(-)皿小ねじ」「(+ )皿小ねじ 8.8」の上面で全破線で配置したものを確認変更すると、全破線が解除される。

### 平座金、角座金

設定と異なる線幅の要素を確認変更すると、その後全てその線幅で作図されてしまう。

### タップ注釈

同一基準点にタップが重複して配置されている際、図面内全てのタップをカウントして配置されてしまう。

### ねじ系登録

「確認メッセージ」の文言とマークがあっていない。  
ファイン表示モードで作成する表示がおかしくなる場合がある。

## 基本機能

---

### DXF/DWG入力

「ヘッダー読み込みに再設定する」がONの時、要素属性変換表でテーブルを変更して読み込むと、要素が全て1B1Lに入力される。

### 出図

特定データのBスプラインの線種ピッチが正しく印刷されない。

### 注釈

引出位置変更すると、中心点・交点を認識しなくなる。

### 文字貼付

Excelシートを文字貼付で貼り付ける際に、選択範囲によってCADPAC上の幅が変わる。

### 文字サイズ編集

特定の条件で作成された注釈に対して文字サイズ編集をすると、形状が崩れる。

### 要素計測

異尺度図面で面積計測の結果を文字化し、文字飾りを付け文字編集すると、文字飾りの尺度が不適切。

### 表示速度優先

レイヤー分割した図面を[指定]ボタンで複写先に選ぶと強制終了する。

## 機械オプション

---

### ナット

座金付きの時、形状が欠けたり、隠線処理や確認変更の結果がおかしい場合がある。  
移動したものを確認変更すると元の位置に戻る。

六角ボルト、なべ小ねじ、丸皿小ねじ、丸小ねじ、皿小ねじ、トラス小ねじ  
全破線の要素を確認変更すると、その後全て全破線で作図される。

### 穴変換

M24 x 2のナットを穴変換すると内径が変更されない。